

SEZNAM DÍLŮ PRO 498.1

- 1_1 přechodová stěna budky
- 1_2 pravá bočnice
- 1_3 levá bočnice
- 1_4 zadní stěna budky
- 1_5 pravé dveře
- 1_6 levé dveře budky
- 1_7 střecha
- 1_8 čelní strana budky
- 1_9 stínítka na budku
- 1_10 zapuštění pro madla v bočnici budky
- 1_11 střešní okénko
- 1_12 střešní větráky
- 1_13 podlaha budky
- 1_14 výstuha pod podlahou budky (k tendru)
- 1_15 šikmé výstupy pod budkou
- 1_16 ochozy pod budkou
- 1_17 schůdky budky

- 3_1 plášť kotle
- 3_2 vyústění žárnic do dýmnice
- 3_3 kotlové kroužky - výstupy kotle
- 3_4 mezikruží čela kotle vrchní díl
- 3_5 mezikruží čela kotle spodní nosný díl
- 3_6 kryt armaturní hlavy před budkou (na kotli)
- 3_7 Kryt přehřívačových článků (za komínem)
- 3_8 Držák čelního reflektoru - na dýmnici
- 3_9 usměrňovací plech P
- 3_10 usměrňovací plech L
- 3_11 konstrukce pro pravý usměrňovač kouře
- 3_12 konstrukce pro levý usměrňovač kouře
- 3_13 úchyt pro kouřový usměrňovač (přední) P
- 3_14 úchyt pro kouřový usměrňovač (přední) L
- 3_15 úchyt pro kouřový usměrňovač (zadní) L, P

- 4_1 nosník kotle a parních válců P
- 4_2 nosník kotle a parních válců L
- 4_3 čelní strana nosníku kotle
- 4_4 střední válec (strana dovnitř rámu)
- 4_5 čelník
- 4_6 stupátko na přední stranu nosníku (498.106), pod dýmnicí
- 4_7 stupátko na přední stranu nosníku (498.106, 104), pod dýmnicí
- 4_8 plášť parního válce 1
- 4_9 plášť parního válce 2
- 4_10 přední strana válců - souprava La P
- 4_11 zadní strana válců (k pravítkům) - souprava L a P
- 4_12 kryty šoupátkových komor
- 4_13 víka válců - přední
- 4_14 distanční podložky (přední) vík válců
- 4_15 krycí víko válce - přední
- 4_16 zadní strana víka válců (k pravítkům)
- 4_17 souprava distančních (stupňovitých) podložek vík šoupátek
- 4_18 souprava dvířek na boky válců
- 4_19 svorník L a P válce (mezi rám a válec)
- 4_20 konstrukční části L a P válce přední

- 4_21 žebřík čelníku L
- 4_22 žebřík čelníku P
- 4_23 svorník mezi dýmnici a nosník kotle (III válce)
- 4_24 ochoz levý - pochozový plech
- 4_25 ochoz pravý - pochozový plech
- 4_26 bočnice ochozů (nutno zastříhnout podle skutečné velikosti)
- 4_27 levý ochoz - konstrukce
- 4_28 pravý ochoz - konstrukce
- 4_29 konstrukční části L a P válce k pravítkům

- 5_0 Pravitko L a P (1. část)
- 5_1 Pravitko L a P (2. část)
- 5_2 Pravitko 3. válce
- 5_3 konstrukční díl křížáku 1
- 5_4 souprava krycích leptů pro 3 válce
- 5_5 konstrukční díl křížáku 2
- 5_6 konstrukční díl křížáku 3
- 5_7 Ojnice horní díl pro L a P
- 5_8 Ojnice spodní díl pro L a P
- 5_9 Ojnice třetího válce L
- 5_10 Ojnice třetího válce P
- 5_11 souprava předstihových pák (u křížáku)
- 5_12 souprava šoupátkových, předstihových pák
- 5_13 kulisa 3. válce
- 5_14 ojnice pro pohon kulisy 3. válce
- 5_15 souprava L a P kulisy
- 5_16 ojničky (náhradní, obecné)
- 5_17
- 5_18 prtikliky I a II část
- 5_19 souprava ojnice pro pohon kulisy L
- 5_20 souprava ojnice pro pohon kulisy L
- 5_21 páky - pro nastavování směru (plnění) válců od serva
- 5_22 L a P rámu ložisek kulis
- 5_23 distační podložky + kryt ložiska kulis
- 5_24 zajišťovací kroužky pro rozvody
- 5_25 souprava pák (šoupátka - kulisa)
- 5_26 páky - pro nastavování směru (plnění) válců od serva

- 6_0 plášť spodní části skříňového kotle
- 6_1 vymývky
- 6_2 rošt
- 6_3 popelník
- 6_4 popelník
- 6_5 nosník vahadla zadního běhounu
- 6_6 vahadla zadního běhounu
- 6_7 maska zadních běhounů
- 6_8 boky popelníku I. část
- 6_9 boky popelníku II. část
- 6_10 boky popelníku III. část
- 6_11 držáky pružnic - zadní podvozek
- 6_12 nosník kotle (mezi 3 a 4 SP)
- 6_13 nosník kotle (mezi 2 a 3 SP)
- 6_14 nosník kotle (rub a líc) u 2 SP
- 6_15 zesílení - masek zadního podvozku - lícová vrstva

- 7_1 držák dynama malý

- 7_2 držák dynama velký
- 7_3 držák + panty dýmnice
- 7_4 kryt dvířek - bez přiřazení
- 7_5 kolo ruční brzdy pro tendr
- 7_6 kryt vzdušníku na nosníku dýmnice
- 7_7 víko písečáku

ojnice pro šoupátka 3 válce